


Gebruiksaanwijzing beachflagwatervoet

- Haal de houder uit de onderkant van de watervoet
- Draai de houder vast in het schroefgat van de watervoet
- Plaats de rotator met punt naar beneden in de houder en draai de kunststof moer aan
- Vul de watervoet met water of grind
- De beachflagmast (niet meegeleverd) schuif je op de rotator



Gebruiksaanwijzing beachflagmast

- Klik de 3 mast delen in elkaar
- Schuif de mast door de tunnel van de beachflag
- Plaats de klem aan het onderste deel van de mast
- Bevestig de 2 touwtjes van de beachflag aan de klem
- Trek de vlag naar beneden en zet de klem vast zodat de beachflag mooi in vorm staat
- De meegeleverde adapter (teflon witte huls) heb je alleen nodig bij de grondpen, kruisvoet en muurbeugel
- Het meegeleverde koord is voor eventuele andere beachflags



Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.
Tel +31(0)10 450 50 74 - info@horecavlaggen.nl